

cheero

取扱説明書


cheero USB-C PD Charger 18W mini
型番 CHE-329


Date of publication : 08.2019

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


- 誤った使い方をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。


 **注意** 誤った取扱いをしたときに、軽症または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

警告


- 次の場合、電源プラグを抜く煙が出ている、異臭がする、異物、液体が内部に入った

 そのまま使用するとショートして火災・感電のおそれがあります。


- 電源プラグ、ケースが破損した場合、電源プラグを抜く

 そのまま使用するとショートして火災・感電のおそれがあります。


- 濡れた手で電源プラグに触れない

 感電のおそれがあります。


- たこ足配線の環境で本製品を使用しない

 火災の原因になります。


- 本製品を分解・改造しない

 感電のおそれがあります。

- 電源プラグはコンセントにきっちりと奥まで差し込む

 火災・感電の原因となります。

- 小さな子どもの近くで、本製品や小さな機器を使って作業をしない

 飲み込むなど、事故の原因となります。

■お問い合わせは

異常を感じたり製品に不具合があった場合などはただちに使用を中止し、

- 1 不具合内容（具体的に）
- 2 購入店舗（Amazon / 楽天市場 / Yahoo / cheero.net など）
- 3 注文番号

を下記アドレスまでメールにてご連絡ください。


お問い合わせ先：love@cheero.jp

- 本文中や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。


 禁止	 ぬれ手禁止	 水ぬれ禁止	 分解禁止
 電源プラグを抜く	 注意	 発火注意	

注意


- 長時間、本製品を使用しないときは、本製品をコンセントから抜く

 故障の原因になります。


- 本製品に機器を接続する際は、かならず各機器の注意事項に従う

 故障の原因になります。


- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、大きな荷重を加えない

 故障、けがの原因になります。


- 本製品を直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど高温の場所で使用しない

 火災、故障の原因になります。

- 本製品は防水構造ではないので、水、蒸気のかからない場所で使用する

 故障の原因になります。

- 取付け取外しの際は、慎重に作業を行ってください。

 故障の原因になります。

- 次のような場所で使用しないでください。

- ① 傾斜のある不安定な場所
- ② 静電気が発生する場所
- ③ 非常に暑く / 寒くなる場所
- ④ 埃の多い場所
- ⑤ 振動の影響を受ける場所

 故障の原因になります。

使用方法

- ① お手持ちの電子機器用 USB ケーブルの USB-C コネクタを、本製品に接続する。
※ 急速充電規格 Power Delivery (18W) 非対応のケーブルおよび電子機器でも充電可能ですが、本製品で最大 18W の出力で充電するには、PD 対応のケーブルおよび電子機器が必要となります。
- ② もう一方のコネクタを充電したい電子機器に接続する。
- ③ 本製品のプラグを電源コンセントに差し込む。
- ④ 充電が完了したら、ケーブルを電子機器と本製品から取り外す。
- ⑤ 本製品を電源コンセントから取り外す。

製品仕様

型番：CHE-329

品名：cheero USB-C PD Charger 18W mini

サイズ（本体）：約 40×40×25mm

重量（本体）：約 45g

入力：AC100 - 240V ~ 50/60 Hz 0.5A

出力：5V ≒ 3A or 9V ≒ 2A or 12V ≒ 1.5A

合計出力：最大 18W

● cheeroのお得な情報配信

cheero では、新製品の事前発表、発売時のキャンペーン販売の情報、日々の改善活動の取り組みなどを Instagram や twitter 等で随時公開しております。ぜひご参照ください。

Instagram: cheero_official_japan

twitter: @cheeromart

Facebook: <https://www.facebook.com/cheeromart>

HP: <https://www.cheero.net>

● みなさまへのお願い

cheero は、「ワクワクするものを、ちょっとでも手に取りやすい価格で」をテーマに、安全性を追究した製品開発を心掛けております。

cheero を応援いただける場合は、ぜひ簡単に結構ですので Amazon / 楽天市場 / Yahoo など製品レビューを書いていただけますと幸いです。

お客様より頂いた意見を参考に、より良い製品をご提供できるよう努めて参ります。

どうぞよろしく願いたします。

cheero mart 一同

保証書

- ① 保証書をご提示または送付いただく事で、同等の製品と交換させていただきます。
- ② この保証書はアダプター本体のみの保証でご利用に際して携帯電話、その他の音楽データ各種メモリー内容に関する損害などの保証をするものではありません。
- ③ 保証の際には納品書（注文番号がわかるもの及び購入日のわかるレシート）が必要となりますので、保証書と一緒に保管しておいてください。
- ④ 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ⑤ 保証期間内でも次の場合には保証の対象外となります。
 - ※ 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
 - ※ お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
 - ※ 不適当な保管、保存による故障または損傷
 - ※ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、煙害などによる故障または損傷
 - ※ 本書のご提示がない場合
 - ※ その他、当社の責任とみなされない故障または損傷

保証期間

お買い上げ日より 1 年間

商品名

cheero USB-C PD Charger 18W mini

ティ・アール・エイ株式会社

住所：大阪市中央区北浜東 6 番 6 号

Email：love@cheero.jp

URL：https://www.cheero.net